

DIGITALNI TERMOMETAR SA SONDOM ZA VISOKE TEMPERATURE 14.1500

Montiranje

-Skinite foliju sa ekrana, otvorite zaštitni poklopac baterije na poleđini aparata, stavite bateriju AAA 1,5 V a zatim zatvorite poklopac. Aparat je time spreman za rad.

Odabir (C / F)

-Podesite na kojoj jedinici želite da merite, na poleđini aparata se nalazi prekidač.

Podešavanje sata

-Odaberite funkciju CLOCK pritiskom na dugme MODE . Držite pritisnuto dugme 3 sekunde da se pojavi na ekranu ispis CLOCK, koji trepti.

-Pritisnite dugme HR da odaberete format 12 ili 24 sata, nakon toga pritisnite dugme START/STOP da potvrdite.

-Podesite sat dugmetom HR za sate a dugmetom MIN za minute, nakon toga pritisnite dugme START/STOP da potvrdite.

Tajmer

-Odaberite funkciju TIMER pritiskom na dugme MODE.

-Tajmer može da odbrojava vreme unazad i unapred.

-Za odbrojavanje unazad pritisnite dugme HR za sate i dugme MIN za minute, nakon toga pritisnite dugme START/STOP da potvrdite funkciju.

- Ako želite da poništite zadatu funkciju pritisnite HR dugme i MIN dugme u isto vreme.

-Za odbrojavanje unapred ponovo pritisnite dugme START/STOP.

Alarm za višu i nižu temperaturu

-Stavite sondu od antikorozivnog čelika u pećnicu.

-Pritisnite dugme ALERT i podesite na alarm temperature (TEMP-SET).Ovu funkciju možete da koristite na dva načina:

1)Alarm možete podesiti da se ukjuči kada temperatura u pećnici padne ispod one koju ste odabrali ili

2)Da se alarm ukjuči kada temperatura ode iznad one vrednosti koju ste odabrali.

-Kada pritisnete dugme ALERT na ekranu u donjem desnom uglu pojavi će se TEMP-SET i počće da trepće mala strelica okrenuta na gore.

-Uz pomoć dugmeta DOWN (dole) ili dugmeta UP (gore) birate željenu temperaturu. Kada temperatura u pećnici ode iznad vaše odabrane vrednosti ukjučuje se alarm.

-Pritiskom na dugme ALERT ukjučiće vam se strelica koja trepće i pokazuje na dole. Tada takođe možete da odaberete željenu temperaturu. Kada temperatura ode ispod vaše odabrane vrednosti ukjučuje se alarm

Funkcija MIN-MAX

-Pritiskom na dugme MAX-MIN na ekranu će se pokazati najviša temperatura koju je zabeležio aparat.

-Ponovnim pritiskom na dugme MAX-MIN na ekranu će se pojaviti najniža temperatura koju je zabeležio aparat.

-Da se vratite na trenutnu temperaturu pritisnite dugme MAX-MIN još jednom.

-Da poništite najvišu i najnižu temperaturu, držite 3 sekunde START-STOP dugme.

Promena baterije

-Otvorite zaštitni poklopac baterije na poleđini aparata, stavite novu bateriju 1x1,5V AAA i zatvorite poklopac.

-Ne postavljati aparat na ekstremno visoke temperature, samo su kabel i sonda otporni na visoke temperature.

-Nikada ne stavljajte sondu u vatru.

-Sond u čistiti sa suvom krpom. Kabel ne sme da dođe u dodir sa vodom, jer voda može da ošteti senzor.

-Promenite bateriju kada se alarm oglasi ili se na ekranu pojavi znak.

-Ako na aparatu dođe do fizičkih oštećenja usled nepravilnog rukovanja, reklamacija se neće priznati.

Opseg merenja: -10°C do +200°C

Produžni kabel: 1 metar, otporan na visoke temperature.

Tačnost merenja: +/-1°C

Baterija: 1 kom 1,5 V AAA

DIGITALNI TERMOMETAR SA SONDOM ZA VISOKE TEMPERATURE 14.1500

Montiranje

-Skinite foliju sa ekrana, otvorite zaštitni poklopac baterije na poleđini aparata, stavite bateriju AAA 1,5 V a zatim zatvorite poklopac. Aparat je time spreman za rad.

Odabir (C / F)

-Podesite na kojoj jedinici želite da merite, na poleđini aparata se nalazi prekidač.

Podešavanje sata

-Odaberite funkciju CLOCK pritiskom na dugme MODE . Držite pritisnuto dugme 3 sekunde da se pojavi na ekranu ispis CLOCK, koji trepti.

-Pritisnite dugme HR da odaberete format 12 ili 24 sata, nakon toga pritisnite dugme START/STOP da potvrdite.

-Podesite sat dugmetom HR za sate a dugmetom MIN za minute, nakon toga pritisnite dugme START/STOP da potvrdite.

Tajmer

-Odaberite funkciju TIMER pritiskom na dugme MODE.

-Tajmer može da odbrojava vreme unazad i unapred.

-Za odbrojavanje unazad pritisnite dugme HR za sate i dugme MIN za minute, nakon toga pritisnite dugme START/STOP da potvrdite funkciju.

- Ako želite da poništite zadatu funkciju pritisnite HR dugme i MIN dugme u isto vreme.

-Za odbrojavanje unapred ponovo pritisnite dugme START/STOP.

Alarm za višu i nižu temperaturu

-Stavite sondu od antikorozivnog čelika u pećnicu.

-Pritisnite dugme ALERT i podesite na alarm temperature (TEMP-SET).Ovu funkciju možete da koristite na dva načina:

1)Alarm možete podesiti da se ukjuči kada temperatura u pećnici padne ispod one koju ste odabrali ili

2)Da se alarm ukjuči kada temperatura ode iznad one vrednosti koju ste odabrali.

-Kada pritisnete dugme ALERT na ekranu u donjem desnom uglu pojavi će se TEMP-SET i počće da trepće mala strelica okrenuta na gore.

-Uz pomoć dugmeta DOWN (dole) ili dugmeta UP (gore) birate željenu temperaturu. Kada temperatura u pećnici ode iznad vaše odabrane vrednosti ukjučuje se alarm.

-Pritiskom na dugme ALERT ukjučiće vam se strelica koja trepće i pokazuje na dole. Tada takođe možete da odaberete željenu temperaturu. Kada temperatura ode ispod vaše odabrane vrednosti ukjučuje se alarm

Funkcija MIN-MAX

-Pritiskom na dugme MAX-MIN na ekranu će se pokazati najviša temperatura koju je zabeležio aparat.

-Ponovnim pritiskom na dugme MAX-MIN na ekranu će se pojaviti najniža temperatura koju je zabeležio aparat.

-Da se vratite na trenutnu temperaturu pritisnite dugme MAX-MIN još jednom.

-Da poništite najvišu i najnižu temperaturu, držite 3 sekunde START-STOP dugme.

Promena baterije

-Otvorite zaštitni poklopac baterije na poleđini aparata, stavite novu bateriju 1x1,5V AAA i zatvorite poklopac.

-Ne postavljati aparat na ekstremno visoke temperature, samo su kabel i sonda otporni na visoke temperature.

-Nikada ne stavljajte sondu u vatru.

-Sond u čistiti sa suvom krpom. Kabel ne sme da dođe u dodir sa vodom, jer voda može da ošteti senzor.

-Promenite bateriju kada se alarm oglasi ili se na ekranu pojavi znak.

-Ako na aparatu dođe do fizičkih oštećenja usled nepravilnog rukovanja, reklamacija se neće priznati.

Opseg merenja: -10°C do +200°C

Produžni kabel: 1 metar, otporan na visoke temperature.

Tačnost merenja: +/-1°C

Baterija: 1 kom 1,5 V AAA