

ELEKTRONSKI TERMOMETAR SA MIN/MAX FUNKCIJOM TIP 30.1018 i 30.1013

Elektronski termometar je instrument, koji se može koristiti i u situacijama i na mestima gde druge instrumente ne bi mogli koristiti npr.teško dostižna mesta. Aparat je vodootporan za lakše održavanje, ali ekran nikada ne potapati u rastvor koji merimo (samo čeličnu sondu).

Opseg merenja : -40 °C do +200 °C

Radna temperatura : -20 °C do +50 °C

Tačnost merenja : +/- 1°C od -20°C do +100°C i +/- 2°C na drugim temperaturama

Ispis : 0.1° C

Baterija : 1kom 1,5 V

Automatsko iskjučenje : nakon 5 minuta.

Upotreba

Na aparatu se nalazi tri dugmeta.

1) Dugme °C/°F sa kojim možete podesiti u kojoj jedinici želite da merite.

2) Dugme MODE, koja služi za beleženje najniže i najviše temperature(ako je na ekranu ispis HOLD onda je aktivirana).

3) Ponovnim pritiskom dugmeta MODE možete očitati najvišu temperaturu .

4) Ponovnim pritiskom dugmeta MODE na ekranu će se pojaviti najniža temperatura koju je aparat merio od aktiviranja.

5) Ako ponovo pritisnete dugme MODE aparat će se vratiti na trenutnu temperaturu.

6) Za poništavanje najniže merene vrednosti držite pritisnuto dugme MODE 3 sekunde, kada je na ekranu ispis MIN sa temperaturom. Na ekranu će se pojaviti ispis : - - - MIN. Ponovnim pritiskom dugmeta MODE vraća se aparat na trenutnu temperaturu.

Za poništavanje najviše merene vrednosti držite pritisnuto dugme MODE 3 sekunde, kada je na ekranu ispis MAX sa temperaturom.
Na ekranu će se pojaviti ispis: - - - MAX. Ponovnim pritiskom dugmeta MODE vraća se aparat na trenutnu temperaturu.

Pažnja!

Prije upotrebe aparata uverite se da je okolina odgovarajuća. Radio, televizija i ostali električni instrumenti mogu da tokom rada dovodu do smetnji u radu instrumenta. Da nebi došlo do oštećenja ili sagorevanja instrumenta,molimo ne stavljati ga u mikrotalasnu pećnicu.

ELEKTRONSKI TERMOMETAR SA MIN/MAX FUNKCIJOM TIP 30.1018 i 30.1013

Elektronski termometar je instrument, koji se može koristiti i u situacijama i na mestima gde druge instrumente ne bi mogli koristiti npr.teško dostižna mesta. Aparat je vodootporan za lakše održavanje, ali ekran nikada ne potapati u rastvor koji merimo (samo čeličnu sondu).

Opseg merenja : -40 °C do +200 °C

Radna temperatura : -20 °C do +50 °C

Tačnost merenja : +/- 1°C od -20°C do +100°C i +/- 2°C na drugim temperaturama

Ispis : 0.1° C

Baterija : 1kom 1,5 V

Automatsko iskjučenje : nakon 5 minuta.

Upotreba

Na aparatu se nalazi tri dugmeta.

1) Dugme °C/°F sa kojim možete podesiti u kojoj jedinici želite da merite.

2) Dugme MODE, koja služi za beleženje najniže i najviše temperature(ako je na ekranu ispis HOLD onda je aktivirana).

3) Ponovnim pritiskom dugmeta MODE možete očitati najvišu temperaturu .

4) Ponovnim pritiskom dugmeta MODE na ekranu će se pojaviti najniža temperatura koju je aparat merio od aktiviranja.

5) Ako ponovo pritisnete dugme MODE aparat će se vratiti na trenutnu temperaturu.

6) Za poništavanje najniže merene vrednosti držite pritisnuto dugme MODE 3 sekunde, kada je na ekranu ispis MIN sa temperaturom. Na ekranu će se pojaviti ispis : - - - MIN. Ponovnim pritiskom dugmeta MODE vraća se aparat na trenutnu temperaturu.

Za poništavanje najviše merene vrednosti držite pritisnuto dugme MODE 3 sekunde, kada je na ekranu ispis MAX sa temperaturom.
Na ekranu će se pojaviti ispis: - - - MAX. Ponovnim pritiskom dugmeta MODE vraća se aparat na trenutnu temperaturu.

Pažnja!

Prije upotrebe aparata uverite se da je okolina odgovarajuća. Radio, televizija i ostali električni instrumenti mogu da tokom rada dovodu do smetnji u radu instrumenta. Da nebi došlo do oštećenja ili sagorevanja instrumenta,molimo ne stavljati ga u mikrotalasnu pećnicu.