

DIGITALNI MIN-MAX TERMOMETAR 30.1024

Raspon merenja

Spoljašnji prostor: -50 °C/ +70 °C (-58 F/+140 F)

Unutrašnji prostor: -10 °C/ +50 °C (+14 F/+122 F)

Dužina kabela: ca. 1.5 metra

Baterija: 1,5V AAA

Postavljanje:

Postavite termometar u blizini prozora tako što ćete ga okačiti na ekser ili na otvor na poleđini termometra i tako ga postaviti na željeno mesto.

Kabel sa senzorom sprovedite jednostavno kroz otvoreni prozor.Kabel paše formi prozorskog dihtunga(Pažnja kod oštih rubova pojedinih prozorskih okna,jer pri čestom otvaranju prozora može doći do oštećenja kabela).

Izbegavajte postavljanje termometra u blizini grejnih tela i direktnе sunčeve svetlosti.

Upotreba:

Otvorite poklopac kućišta baterije,na poleđini aparata i izvucite zaštitnu trakicu ispred pozitivnog pola baterije.Skinite zaštitnu foliju sa ekrana i aparat je spremam za upotrebu.

Prvi red na ekranu pokazuje unutrašnju temperaturu sa tendencijom.A donji red red pokazuje vanjsku temperaturu.

Sa °C/F tasterom na poleđini aparata možete birati između prikaza temperature u °C ili °F.

Najviša i najniža temperatura:

- Pritisnite dugme MAX/MIN i na ekranu će se pojaviti najviša izmerena unutrašnja temperatura od zadnjeg poništavanja.

- Pritisnite još jednom taster MAX/MIN i na ekranu će se pojaviti najniža izmerena i vanjska temperatura od zadnjeg poništavanja.

- Za povratak na aktuelnu temperaturu pritisnite ponovo taster MAX/MIN.

- Pritisnite taster RESET dok se na ekranu nalaze MAX/MIN temperature,one će biti poništene i vraćene na aktuelnu.

Funkcija Alarma za temperaturu

- Pritisnite dugme SET sve dok unutrašnja temperatura ne počne da trepti.Da biste podesile višu granicu temperature (^),pritisnite dugme „+“.

- Pritisnite još jednom dugme SET dok na ekranu vanjska temperatura ne počne da trepti.od zadnjeg poništavanja. Da biste podesile nižu granicu temperature (v),pritisnite dugme „+“.

- Držeći pritisnuto dugme „+“mogu je ulazak u brzu funkciju.

- U funkcije trenutne temperature možete da uključite ili isključite funkciju alarma(znak zvončić).

Održavanje aparata:

-Ne izlažite aparat ekstremnim temperaturama,vibracijama i udarcima.

-Čistite ga sa blago navlaženom i mekom krpom.Ne upotrebljavajte nikakva sredstva ili rastvore za čišćenje.

-Ne preduzimajte sami nikakve popravke već to prepustite nekom stručnom licu.Za reklamacije se обратите vašem kupcu ili distributeru.Pre reklamacije obavezno promenite bateriju.Štete nastale fizičkim oštećenjima ili nestručnim popravkama neće biti prihvocene kao reklamacija.

DIGITALNI MIN-MAX TERMOMETAR 30.1024

Raspon merenja

Spoljašnji prostor: -50 °C/ +70 °C (-58 F/+140 F)

Unutrašnji prostor: -10 °C/ +50 °C (+14 F/+122 F)

Dužina kabela: ca. 1.5 metra

Baterija: 1,5V AAA

Postavljanje:

Postavite termometar u blizini prozora tako što ćete ga okačiti na ekser ili na otvor na poleđini termometra i tako ga postaviti na željeno mesto.

Kabel sa senzorom sprovedite jednostavno kroz otvoreni prozor.Kabel paše formi prozorskog dihtunga(Pažnja kod oštih rubova pojedinih prozorskih okna,jer pri čestom otvaranju prozora može doći do oštećenja kabela).

Izbegavajte postavljanje termometra u blizini grejnih tela i direktnе sunčeve svetlosti.

Upotreba:

Otvorite poklopac kućišta baterije,na poleđini aparata i izvucite zaštitnu trakicu ispred pozitivnog pola baterije.Skinite zaštitnu foliju sa ekrana i aparat je spremam za upotrebu.

Prvi red na ekranu pokazuje unutrašnju temperaturu sa tendencijom.A donji red red pokazuje vanjsku temperaturu.

Sa °C/F tasterom na poleđini aparata možete birati između prikaza temperature u °C ili °F.

Najviša i najniža temperatura:

- Pritisnite dugme MAX/MIN i na ekranu će se pojaviti najviša izmerena unutrašnja temperatura od zadnjeg poništavanja.

- Pritisnite još jednom taster MAX/MIN i na ekranu će se pojaviti najniža izmerena i vanjska temperatura od zadnjeg poništavanja.

- Za povratak na aktuelnu temperaturu pritisnite ponovo taster MAX/MIN.

- Pritisnite taster RESET dok se na ekranu nalaze MAX/MIN temperature,one će biti poništene i vraćene na aktuelnu.

Funkcija Alarma za temperaturu

- Pritisnite dugme SET sve dok unutrašnja temperatura ne počne da trepti.Da biste podesile višu granicu temperature (^),pritisnite dugme „+“.

- Pritisnite još jednom dugme SET dok na ekranu vanjska temperatura ne počne da trepti.od zadnjeg poništavanja. Da biste podesile nižu granicu temperature (v),pritisnite dugme „+“.

- Držeći pritisnuto dugme „+“mogu je ulazak u brzu funkciju.

- U funkcije trenutne temperature možete da uključite ili isključite funkciju alarma(znak zvončić).

Održavanje aparata:

-Ne izlažite aparat ekstremnim temperaturama,vibracijama i udarcima.

-Čistite ga sa blago navlaženom i mekom krpom.Ne upotrebljavajte nikakva sredstva ili rastvore za čišćenje.

-Ne preduzimajte sami nikakve popravke već to prepustite nekom stručnom licu.Za reklamacije se обратите vašem kupcu ili distributeru.Pre reklamacije obavezno promenite bateriju.Štete nastale fizičkim oštećenjima ili nestručnim popravkama neće biti prihvocene kao reklamacija.