

Digitalni max.-min termometar unutrašnji/spoljašnji 30.1027

Digitalni max.-min termometar je precizni elektronski merni instrument koji prikazuje unutrašnju i spoljašnju temperaturu kao i maximum/minimum izmerene temperature.

Raspon merenja: Spolja: -50°C do +70°C(-58F/+140F)
Unutra: -10°C do +60°C(+14F/+122F)

Ispis temperature Celzius/Farenheit promenjiv pomoću prekidača koji se nalazi na poleđini instrumenta.

Instaliranje:

Termometar treba pozicionirati blizu prozora ili ga okačiti.Postaviti kabel zajedno sa senzorom za očitavanje kroz prozor.(Obratite pažnju na oštре ivice rama prozora).

Rukovanje instrumentom:

A. Gornji ispis

- 1.Termometar pokazuje aktuelnu spoljašnju temperaturu.
- 2.Pritiskanjem dugmeta MAX/MIN,prikazuje se maximalna temperatura koja je registrovana od zadnjeg poništavanja.
- 3.Ponovnim pritiskanjem MAX/MIN dugmeta prikazuje se minimalna temperatura koja je registrovana od zadnjeg poništavanja.
- 4.Opozvati trenutnu spoljašnju temperaturu na displej ponovo pritisnuti dugme MAX/MIN.
- 5.Ukoliko želite poništiti max-min temperaturu pritisnite dugme RESET.

B. Donji ispis

1. Prikazuje trenutačnu unutrašnju temperaturu.
- 2-5 Kao što je opisano pod A ,možete opozvati unutrašnju maximum i minimum temperaturu i poništiti podatke.

NEPRAVILNIM RUKOVANJEM I OTVARANJEM INSTRUMENTA GUBI SE PRAVO NA REKLAMACIJU!

Digitalni max.-min termometar unutrašnji/spoljašnji 30.1027

Digitalni max.-min termometar je precizni elektronski merni instrument koji prikazuje unutrašnju i spoljašnju temperaturu kao i maximum/minimum izmerene temperature.

Raspon merenja: Spolja: -50°C do +60°C(-58F/+140F)
Unutra: -10°C do +50°C(+14F/+122F)

Ispis temperature Celzius/Farenheit promenjiv pomoću prekidača koji se nalazi na poleđini instrumenta.

Instaliranje:

Termometar treba pozicionirati blizu prozora ili ga okačiti.Postaviti kabel zajedno sa senzorom za očitavanje kroz prozor.(Obratite pažnju na oštре ivice rama prozora).

Rukovanje instrumentom:

A. Gornji ispis

- 1.Termometar pokazuje aktuelnu spoljašnju temperaturu.
- 2.Pritiskanjem dugmeta MAX/MIN,prikazuje se maximalna temperatura koja je registrovana od zadnjeg poništavanja.
- 3.Ponovnim pritiskanjem MAX/MIN dugmeta prikazuje se minimalna temperatura koja je registrovana od zadnjeg poništavanja.
- 4.Opozvati trenutnu spoljašnju temperaturu na displej ponovo pritisnuti dugme MAX/MIN.
- 5.Ukoliko želite poništiti max-min temperaturu pritisnite dugme RESET.

B. Donji ispis

2. Prikazuje trenutačnu unutrašnju temperaturu.
- 2-5 Kao što je opisano pod A ,možete opozvati unutrašnju maximum i minimum temperaturu i poništiti podatke.

NEPRAVILNIM RUKOVANJEM I OTVARANJEM INSTRUMENTA GUBI SE PRAVO NA REKLAMACIJU!