

Digitalni termometar 30.1034

Osobine: Visoka preciznost, trenutna temperatura, MIN/MAX/HOLD funkcija, Alarm temperature, čelična sonda sa kablom od 3 m, mogućnost postavljanja na sto ili upotreba magneta, IP65 otporan na vodu i prašinu, koristi se za kontrolu hrane (HACCP standard)

Tehnički podaci:

Raspon merenja: od -50 °C do + 70 °C

Dužina kabela: ca. 3 metra

Baterija: CR2032 3V litijumska

Postavljanje: Skinite zaštitnu foliju sa ekrana. Otvorite poklopac kućišta baterije tako što ćete odvrnuti šarafe pored magneta, stavite baterije. Aparat je spreman za upotrebu.

Upotreba: Trenutna temperatura merena sa sondom je ispisana na ekranu u C° ili u F°.

Da biste promenili °C/F pritisnite „+“ dugme.

Pritiskom na taster ON/OFF možete promeniti sa ON funkcije na OFF. Da bi se podešavanja zapamtila, a alarm bio uključen potrebno je da funkcija bude na ON.

Najviša i najniža temperatura:

- Pritisnite dugme MAX/MIN trenutna vrednost je zadržana (HOLD)
- Sa ponovnim pritiskom na dugme MIN/MAX na ekranu će se pojaviti najviša izmerena temperatura od zadnjeg poništavanja.
- Pritisnite još jednom taster MAX/MIN i na ekranu će se pojaviti najniža izmerena temperatura od zadnjeg poništavanja.
- Za povratak na aktuelnu temperaturu pritisnite ponovo taster MAX/MIN još jednom.
- Da poništite najnižu/najvišu vrednost, pritisnite i držite pritisnuto dugme MIN/MAX 3 sekunde.

Temperaturni alarm - više i niže temperature

Da biste podešili gornju vrednost temperature na kojoj će se oglasiti alarm, pritisnite dugme „ALSET“. Kada trepti znak za gornju vrednost (^) ,sa dugmetom „+“ podešite željenu vrednost. Pritisnite dugme MIN/MAX i tako ćete moći aktivirati ili isključiti simbol alarma. Da biste potvrdili pritisnite dugme „ALSET“.

To znači ako temperatuta pređe podešenu vrednost aparat će da alarmira.

Trepti simbol za donju vrednost (v). Da biste podešili donju najnižu temperaturu za aktiviranje alarma, pritisnite dugme „+“. Zatim pritisnite dugme za brzu funkciju. Sada možete aktivirati ili isključiti funkciju alarma pritiskom dugmeta MIN/MAX. Da biste potvrdili pritisnite dugme „ALSET“.

Sada kada ste podešili gornju i donju temperaturu i na ekranu se pojavili ispis (^) i (v) alarm je aktiviran.

Kada temperatuta pređe, ili padne ispod vrednosti koje su podešene alam će se oglasiti i ikona će treptati (^) ili (v) alarmirati 1 minut. Možete ga prekinuti pritiskom bilo kojeg dugmeta.

Kada se temperatuta ponovo vrati u odabrani opseg alarm se isključuje (u roku od 1min) ikona zvana koji trepti nestane.

Ali strelica i dalje trepti, kao pokazatelj da je temperatuta jednom izašla iz opsega koji je podešen. Pritisnite dugme (+) i strelica će prestati da trepti.

Održavanje aparata:

-Ne izlažite aparat ekstremnim temperaturama,vibracijama i udarcima.Ne uranjajte instrument u vodu.

-Čistite ga sa blago navlaženom i mekom krpom.Ne upotrebljavajte nikakva sredstva, ili rastvore za čišćenje.

-Ne preduzimajte sami nikakve popravke već to prepustite nekom stručnom licu. Za reklamacije se обратите vašem kupcu ili distributeru.Pre reklamacije obavezno proverite bateriju.Štete nastale fizičkim oštećenjima, ili nestručnim popravkama neće biti prihvачene kao reklamacija.

Digitalni termometar 30.1034

Osobine: Visoka preciznost, trenutna temperatura, MIN/MAX/HOLD funkcija, Alarm temperature, čelična sonda sa kablom od 3 m, mogućnost postavljanja na sto ili upotreba magneta, IP65 otporan na vodu i prašinu, koristi se za kontrolu hrane (HACCP standard)

Tehnički podaci:

Raspon merenja: od -50 °C do + 70 °C

Dužina kabela: ca. 3 metra

Baterija: CR2032 3V litijumska

Postavljanje: Skinite zaštitnu foliju sa ekrana. Otvorite poklopac kućišta baterije tako što ćete odvrnuti šarafe pored magneta, stavite baterije. Aparat je spreman za upotrebu.

Upotreba: Trenutna temperatura merena sa sondom je ispisana na ekranu u C° ili u F°.

Da biste promenili °C/F pritisnite „+“ dugme.

Pritiskom na taster ON/OFF možete promeniti sa ON funkcije na OFF. Da bi se podešavanja zapamtila, a alarm bio uključen potrebno je da funkcija bude na ON.

Najviša i najniža temperatura:

- Pritisnite dugme MAX/MIN trenutna vrednost je zadržana (HOLD)
- Sa ponovnim pritiskom na dugme MIN/MAX na ekranu će se pojaviti najviša izmerena temperatura od zadnjeg poništavanja.
- Pritisnite još jednom taster MAX/MIN i na ekranu će se pojaviti najniža izmerena temperatura od zadnjeg poništavanja.
- Za povratak na aktuelnu temperaturu pritisnite ponovo taster MAX/MIN još jednom.
- Da poništite najnižu/najvišu vrednost, pritisnite i držite pritisnuto dugme MIN/MAX 3 sekunde.

Temperaturni alarm - više i niže temperature

Da biste podešili gornju vrednost temperature na kojoj će se oglasiti alarm, pritisnite dugme „ALSET“. Kada trepti znak za gornju vrednost (^) ,sa dugmetom „+“ podešite željenu vrednost. Pritisnite dugme MIN/MAX i tako ćete moći aktivirati ili isključiti simbol alarma. Da biste potvrdili pritisnite dugme „ALSET“.

To znači ako temperatuta pređe podešenu vrednost aparat će da alarmira.

Trepti simbol za donju vrednost (v). Da biste podešili donju najnižu temperaturu za aktiviranje alarma, pritisnite dugme „+“. Zatim pritisnite dugme za brzu funkciju. Sada možete aktivirati ili isključiti funkciju alarma pritiskom dugmeta MIN/MAX. Da biste potvrdili pritisnite dugme „ALSET“.

Sada kada ste podešili gornju i donju temperaturu i na ekranu se pojavili ispis (^) i (v) alarm je aktiviran.

Kada temperatuta pređe, ili padne ispod vrednosti koje su podešene alam će se oglasiti i ikona će treptati (^) ili (v) alarmirati 1 minut. Možete ga prekinuti pritiskom bilo kojeg dugmeta.

Kada se temperatuta ponovo vrati u odabrani opseg alarm se isključuje (u roku od 1min) ikona zvana koji trepti nestane.

Ali strelica i dalje trepti, kao pokazatelj da je temperatuta jednom izašla iz opsega koji je podešen. Pritisnite dugme (+) i strelica će prestati da trepti.

Održavanje aparata:

-Ne izlažite aparat ekstremnim temperaturama,vibracijama i udarcima.Ne uranjajte instrument u vodu.

-Čistite ga sa blago navlaženom i mekom krpom.Ne upotrebljavajte nikakva sredstva, ili rastvore za čišćenje.

-Ne preduzimajte sami nikakve popravke već to prepustite nekom stručnom licu. Za reklamacije se обратите vašem kupcu ili distributeru.Pre reklamacije obavezno proverite bateriju.Štete nastale fizičkim oštećenjima, ili nestručnim popravkama neće biti prihvачene kao reklamacija.