

Digitalni termometar 30.3016.01IT

- LCD-sat sa 24 satnim formatom ispisa(sati,minuti,sekunde)
- Kalendar sa ispisom dana i meseca
- Pokazivač unutrašnje i spoljne temperature u stepenima Celzius ili Farenhajt
- Prikaz zapamćene unutrašnje i vanjske minimalne i maksimalne temperature sa vremenom zapisa.

OSNOVNA PODEŠAVANJA

1.Postavite baterije u spoljni senzor a zatim odmah u kućište stanice na poleđini aparata obraćajući pažnju na položaj polova.Čim se baterije postave na ekranu se za kratko pojave svi segmenti ekrana.Ako se u roku od 30 sekundi na ekranu ne pojavi unutrašnja temperatura potrebno je baterije izvaditi i ponoviti postupak.

2.Nakon nekoliko sekundi na ekranu stanice treba da se pojavi i vanjska temperatura,Ukoliko se u roku od 15 sekundi ne pojavi podatak o vanjskoj temperaturi potrebno je izvaditi baterije iz oba aparata i postupak ponoviti iz početka.

3.Čim je došlo do uspešnog prijema signala senzor izneti napolje i postaviti na željeno mesto.Vodite računa da rastojanje od stanice ne bude veće od 100 metara.

PODEŠAVANJE SATA

- Držite pritisnutim taster SET/CH oko 3 sekunde za ulazak u podešavanja.Ugornjem delu ekrana će početi da trepte brojke koje označavaju sate.
- Pritisnite taster SET/CH i na ekranu će početi da trepte brojke koje označavaju minute.
- Uz pomoć MIN/MAX tastera podesite minute.
- Pritisnite taster SET/CH za potvrđivanje podešavanja i za ulazak u podešavanje kalendarra

PODEŠAVANJE KALENDARA

Fabrički podešen datum je 1.1.2008.godine.Ukoliko dođe do prijema radio signala datum će biti automatski aktuelizovan.

- Za ulazak u podešavanje godine pritisnite taster SET/CH.Godinu podesite tasterom MIN/MAX.
- Pritisnite ponovo taster SET/CH i podesite mesec uz pomoć tastera MIN/MAX.
- Pritisnite ponovo taster SET/CH i podesite dan uz pomoć tastera MIN/MAX.
- Pritisnite ponovo taster SET/CH i podesite dan u nedelji uz pomoć tastera MIN/MAX.
- Pritisnite ponovo taster SET/CH i podesite format sata (12/24h)uz pomoć tastera MIN/MAX.
- Pritisnite taster SET/CH za potvrđivanje podešavanja i za ulazak u podešavanje vremenske zone

PODEŠAVANJE VREMENSKE ZONE

Vremenska zona se može podesiti na ± 9h.Fabrički podešeno na 0h(srednje-evropsko vreme)

- Uz pomoć MIN/MAX tastera podesite željenu vremensku zonu.
- Pritisnite taster SET/CH za potvrđivanje podešavanja i za ulazak u podešavanje prijema DCF-77 signala

PODEŠAVANJE PRIJEMA DCF-77 SIGNALA

Kod ovog modela podešavanje prijema DCF signala nije moguć.Pritisnite taster SET/CH za za ulazak u podešavanje temperaturne jedinice °C/°F

PODEŠAVANJE JEDINICE TEMPERATURE

- Uz pomoć MIN/MAX tastera podesite željenu jedinicu temperature °C/°F
- Pritisnite taster SET/CH za potvrđivanje podešavanja i za izlazak iz podešavanja.

UVID U MIN/MAX TEMPERATURE

- 1.Za uvid u minimalnu izmerenu spoljašnju temperaturu i vreme upisa,pritisnite jednom taster MIN/MAX/+
- 2.Za uvid u maksimalnu izmerenu spoljašnju temperaturu i vreme upisa,pritisnite još jednom taster MIN/MAX/+
- 3.Za uvid u minimalnu izmerenu unutrašnju temperaturu i vreme upisa,pritisnite još jednom taster MIN/MAX/+
- 4.Za uvid u maksimalnu izmerenu unutrašnju temperaturu i vreme upisa,pritisnite još jednom taster MIN/MAX/+

PONIŠTAVANJE ZAPISANIH MIN/MAX TEMPERATURA

Kada vršite uvid u izmerene min/max temperature pritisnite taster SET/CH na tri sekunde i podaci o temperaturi sa vremenom upisa biće poništeni.

POSTAVLJANJE

Temperaturna stanica se može postaviti na sto ili okačiti na zid.Za postavljanje na sto izvucite nogar na poleđini aparata i postavite ga na sto ili neku drugu ravnu površinu.Na zid ga okačite našaraf ili ekser na već predviđeno mesto na vrhu poleđine aparata.

Senzor se postavlja na zid ili drugu vertikalnu ravnu površinu.Skinite patentni nosač sa adaptera i pričvrstite ga sa šarafima na željeno mesto i potom postavite adapter tako da ulegne u nosač.

(VIDI SLIKU U ORGINALNOM UPUTSTVU str.29)

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Ne izlažite aparate ekstremnim temperaturama,vibracijama i udarcima jer može doći do oštećenja i davanja netačnih podataka.
- Za čišćenje koristite mеку i blago navlaženu krpę bez hemijskih sredstava ili rastvora
- Aparat ne potapljajte u vodu
- Slabe baterije odmah zamenite novima.Upotrebite baterije istog tipa po preporuci proizvođača
- Ne preduzimajte samostalne popravke aparata već to prepustite stručnom licu.Svako otvaranje i fizičko oštećenje poništava pravo na reklamaciju ovog proizvoda.

TEHNIČKI PODACI

Temperatura

Unutrašnji prostor: -9,9°C do +59,9°C sa ispisom 0,1°C

Vanjski prostor: -39,9°C do +59,9°C sa ispisom 0,1°C

Interval merenja: svakih 16 sekundi

Prijem podataka sa senzora: svake 4 sekunde

Baterije: Stanica: 2x 1,5 V Mignon AA IEC LR6

Senzor: 2x 1,5 V Mignon AA IEC LR6

Dimenzije Stanica:115,2x70x29 mm

Senzor:40x22x128 mm