

30.5015 DIGITALNI TERMO-HIGROMETAR

Tehnički podaci:

Raspon merenja:	-50°C do +70°C(-58°F do +158°F)
Vlažnost vazduha:	od 20 do 99% RH
Tačnost merenja:	
Temperatura:	±1°C(±1,8°F),
Vlažnost vazduha:	± 4% od 35 do 75% , ili 5% RH
Baterija:	1x1,5 V AAA

Instaliranje:

Postaviti termo higrometer da stoji na stolu pomoću podupirača ili da visi na zidu. Izbegavati blizinu grejnih tela i direktnu sunčevu svetlost.

Primena:

- Otvoriti fah za bateriju i odstraniti zastitnu traku sa baterije Postaviti bateriju i skloniti zastitnu foliju sa displeja.
- Svakodnevno u određeno vreme se automatski ažurira maximum i minimum temperatura.Prema tome potrebno je namestiti sat.Posle postavljanja baterije ,ili kada držimo dugme MODE 3 sekunde, gornji deo displeja("curr.time") trepće.Podesiti sat pritiskom na taster"+".Pritisnuti ponovo dugme MODE da bi mogli podesiti minute na isti način.Da bi se vratili na normalan rada treba pritisnuti dugme R.
- Gornji deo ekrana pokazuje temperature sa dnevnim najvišim i najnižim vrednostima , donji deo ekrana pokazuje vlažnost vazduha sa dnevnim najvišim i najnižim imerenim vrednostima.
- Temperaturna jedinica može se promeni sa °C na °F pomoću °C/°F tastera.

Memorija dnevnih najviših i najnižih vrednosti sa dnevnim automatskim poništavanjem:

- Unapred podešeno poništavanje dnevnih maximalnih I minimalnih vrednosti je 0.00.Ukoliko želite da promenite ovo vreme,pritisnite kratko taster MODE.U donjem delu ekrana treptače pokazivač sati("auto Reset").Pritiskom na taster"+"podesite željene sate.Ponovo pritisnite taster MODE i podesite na isti način I minute.Da bi ste se vratili na normalan rada pritisnite dugme R.

Max.-min. memorija sa ručnim poništavanjem:

- Tokom normalnog rada aparata pritisnite dugme R i vrednosti najviše i najniže temperature i vlažnosti vazduha od poslednjeg poništavanja pokazaće se za 5 sekundi.

- Pritisnite dugme R na 5 sekundi da bi se vrednosti MAX/MIN vratile na momentalne vrednosti.Na displeju ce se pojaviti "M".

Održavanje:

- Promeniti bateriju kada se vrednosti slabije vide na displeju.
- Ne izlažite instrument ekstremnim temperaturama ,vibracijama ili udarima.
- Aparat čistite blago navlaženom I mekom krpom. Ne koristite nikakva hemijska sredstva niti rastvore.
- Molimo Vas da ne pokušavate sami da popravljate ovaj uredjaj.Molimo Vas da prvo proverite bateriju pre reklamacije.Pravo na reklamaciju gubi se nepravilnim rukovanjem I otvaranjem aparata.

30.5015 DIGITALNI TERMO-HIGROMETAR

Tehnički podaci:

Raspon merenja:	-50°C do +70°C(-58°F do +158°F)
Vlažnost vazduha:	od 20 do 99% RH
Tačnost merenja:	
Temperatura:	±1°C(±1,8°F),
Vlažnost vazduha:	± 4% od 35 do 75% , ili 5% RH
Baterija:	1x1,5 V AAA

Instaliranje:

Postaviti termo higrometer da stoji na stolu pomoću podupirača ili da visi na zidu. Izbegavati blizinu grejnih tela i direktnu sunčevu svetlost.

Primena:

- Otvoriti fah za bateriju i odstraniti zastitnu traku sa baterije Postaviti bateriju i skloniti zastitnu foliju sa displeja.
- Svakodnevno u određeno vreme se automatski ažurira maximum i minimum temperatura.Prema tome potrebno je namestiti sat.Posle postavljanja baterije ,ili kada držimo dugme MODE 3 sekunde, gornji deo displeja("curr.time") trepće.Podesiti sat pritiskom na taster"+".Pritisnuti ponovo dugme MODE da bi mogli podesiti minute na isti način.Da bi se vratili na normalan rada treba pritisnuti dugme R.
- Gornji deo ekrana pokazuje temperature sa dnevnim najvišim i najnižim vrednostima , donji deo ekrana pokazuje vlažnost vazduha sa dnevnim najvišim i najnižim imerenim vrednostima.
- Temperaturna jedinica može se promeni sa °C na °F pomoću °C/°F tastera.

Memorija dnevnih najviših i najnižih vrednosti sa dnevnim automatskim poništavanjem:

- Unapred podešeno poništavanje dnevnih maximalnih I minimalnih vrednosti je 0.00.Ukoliko želite da promenite ovo vreme,pritisnite kratko taster MODE.U donjem delu ekrana treptače pokazivač sati("auto Reset").Pritiskom na taster"+"podesite željene sate.Ponovo pritisnite taster MODE i podesite na isti način I minute.Da bi ste se vratili na normalan rada pritisnite dugme R.

Max.-min. memorija sa ručnim poništavanjem:

- Tokom normalnog rada aparata pritisnite dugme R i vrednosti najviše i najniže temperature i vlažnosti vazduha od poslednjeg poništavanja pokazaće se za 5 sekundi.

- Pritisnite dugme R na 5 sekundi da bi se vrednosti MAX/MIN vratile na momentalne vrednosti.Na displeju ce se pojaviti "M".

Održavanje:

- Promeniti bateriju kada se vrednosti slabije vide na displeju.
- Ne izlažite instrument ekstremnim temperaturama ,vibracijama ili udarima.
- Aparat čistite blago navlaženom I mekom krpom. Ne koristite nikakva hemijska sredstva niti rastvore.
- Molimo Vas da ne pokušavate sami da popravljate ovaj uredjaj.Molimo Vas da prvo proverite bateriju pre reklamacije.Pravo na reklamaciju gubi se nepravilnim rukovanjem I otvaranjem aparata.