

Upotreba:

Normalna funkcija: Sati, minute, sekunde i simbol dana u nedelji
Pritisak na S3: Kalendar sa mesecom, datumom i danom u nedelji
Pritisak na S2: Podešavanje raznih funkcija
Pritisak na S1: Vreme alarma sa satima i minutima
(vidi sliku u originalnom uputstvu)

Podešavanje:

Držite pritisnutim dugme S2 (3 sekunde), potom pritisnite dugme kratko još jednom. Brojke koje označavaju sekunde počće da trepte. Pritiskom na dugme S1 sekunde se vraćaju na nulu.

1 puta pritisnuti dugme S3: Brojka koja označava minute trepti i može se podesiti pritiskom na S1

2 puta pritisnuti dugme S3: Brojka koja označava sate trepti i može se podesiti pritiskom na S1

3 puta pritisnuti dugme S3: Brojka koja označava mesece trepti i može se podesiti pritiskom na S1

4 puta pritisnuti dugme S3: Brojka koja označava datum trepti i može se podesiti pritiskom na S1

5 puta pritisnuti dugme S3: Simbol koji označava dan u nedelji trepti i može se podesiti pritiskom na S1

Ponovnim pritiskom na dugme S3 proces počinje iz početka. Ukoliko se tokom podešavanja pritisne dugme S2 pojaviće se na ekranu aktuelno vreme tj. prethodno stanje.

Format 12/24:

Držite dugme S1 pritisnutim i pritisnite dugme S2.

12 satni format će se promeniti u 24 satni ili obrnuto.

Vreme alarma:

Držite pritisnutim dugme S2 (3 sekunde). Pokazaće vam se vreme alarma a pritiskom na dugme S1 možete podesiti sate.

1 puta pritisnuti dugme S3: Brojka koja označava minute trepti i može se podesiti pritiskom na S1

2 puta pritisnuti dugme S3: Pojaviće se na ekranu aktuelno vreme.

Uključivanje/isključivanje alarma i signala na puni sat:

U normalnoj funkciji: Dugme S1 držati pritisnuto. Vreme alarma će biti prikazano sa satima i minutima na koje je podešen.

1 puta pritisnuti dugme S3: Aktiviranje signala na puni sat

2 puta pritisnuti dugme S3: Aktiviranje alarma

3 puta pritisnuti dugme S3: Isključivanje signala na puni sat

4 puta pritisnuti dugme S3: Isključivanje alarma

Nazad na aktuelno vreme: Pustiti dugme S1

Upotreba štoperice:

Pritisnite dugme S2 i ućićete u funkciju štoperice. Pripravnost štoperice pokazuje trepćuće "S" u levom gornjem uglu ekrana.

Start: pritisnite dugme S3.

- Sve do ukupnog merenja u trajanju od 39 minuta 59,99 sekundi sledi merenje i prikaz u stotinkama sekunde
- Od momenta kada ukupno vreme merenja pređe 40 minuta štoperica prebacuje na prikaz u sekunde na mesto stotinki. To znači da je od tog momenta najmanja mera sekunda a ne stotinka sekunde.

Prolazno vreme: Pritisnuti dugme S1. Na ekranu će se pokazati prolazno vreme dok se u pozadini i dalje meri vreme. Ponovnim pritiskom na dugme S1 vraćamo se na aktuelno vreme merenja. Ovim postupkom je moguće izmeriti mnoštvo prolaznih vremena u toku merenja.

Zaustavljanje sa nastavljanjem merenja: Pritisnite dugme S3. Merenje će biti zaustavljeno i prikazano na ekranu.

Pritisnite dugme S3. Merenje će biti nastavljeno od prikazanog vremena na ekranu. Ovaj postupak može se ponoviti bezbroj puta.

Anuliranje štoperice: Pritisnite dugme S1. Anuliranje je moguće samo ako je merenje prethodno zaustavljeno pritiskom na dugme S3.

U funkciju sat se možete vratiti pritiskom na dugme S2

Zamena baterije:

- Baterija: 1x CR 2032
- Prepustite zamenu baterije stručnoj osobi

Održavanje:

-Ne izlažite aparat ekstremnim temperaturama, vibracijama i udarcima.

-Čistite ga sa blago navlaženom i mekom krpom. Ne upotrebljavajte nikakva sredstva ili rastvore za čišćenje.

-Ne preduzimajte sami nikakve popravke već to prepustite nekom stručnom licu. Za reklamacije se obratite vašem kupcu ili distributeru. Pre reklamacije obavezno promenite bateriju. Štete nastale fizičkim oštećenjima ili nestručnim popravkama neće biti prihvaćene kao reklamacija.