



Štoperica

Hvala vam što ste izabrali ovaj instrument od TFA.

1. Pre nego što ga počnete koristiti

- *Detaljno pročitajte uputstvo za upotrebu.*
- *Ukoliko se pridržavate uputstvu sprečit će te moguće štete instrumenta i gubitak prava na garanciju usled nepravilne upotrebe.*
- *Ne snosimo odgovornost za bilo kakve štete nastale kao rezultat nepridržavanja uputstvu. Takođe, ne snosimo odgovornost za nepravilno pročitano uputstvo i posledice koje mogu nastati usled toga.*
- *Posebno obratite pažnju na bezbednosne mere!*
- *Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.*

2. Prednosti vašeg novog instrumenta

Vreme

- *Ekran u normalnom režimu prikazuje vreme (sate, minute, sekunde), i dane u nedelji, datum, podesivi alarm je takođe dostupan.*
- *12h i 24h prikaz.*

Štoperica

- *Rezolucija: 1/100 sekundi*
- *Maksimum radno vreme: 23 sata, 59 minuta i 59 sekundi*

Alarm

- *Funkcije alarm sata*

4. Za vašu bezbednost

- Ovaj proizvod se sme koristiti samo kako je propisano u uputstvu.
- Neovlašćene popravke, izmene, kalibracije na proizvodu su zabranjene.



Upozorenje! Opasnost od povrede!

- Držati ovaj instrument i baterije van domašaja dece.
- Baterije se ne smeju bacati u vatru, praviti kratak spoj, rastaviti ili puniti. Opasnost od eksplozije!
- Baterije sadrže opasne kiseline . Prazne baterije se trebaju promeniti što je pre moguće da bi se sprečile moguće štete usled curenja.
- Baterije mogu biti fatalne ukoliko se progutaju. Ukoliko se baterije progutaju tražiti hitno medicinsku pomoć
- Nositi hemijski otporne zaštitne rukavice i naočare kada se rukuje sa baterijama koje cure.



Značajne bezbednosne informacije!

- Ne stavljati proizvod blizu ekstremnih temperatura, vibracija ili šokova.
- Zaštititi od vlage.

5. Podešavanja

Promena režima: (Pritisnuti **MODE** dugme)

- Normalan režim – režim štoperice – režim podešavanja alarma – podešavanje štoperice

5.1 Podešavanje sata i kalendara

- Pritisnuti **MODE** dugme tri puta u normalnom režimu da bi se ušlo u režim podešavanja vremena.
- Pokazivač sekundi i dana u nedelji će svetlucati.
- Pritisnuti **START/STOP** dugme da bi podesili sekunde na nula.
- Pritisnuti **LAP/RESET** da odaberete minute, sate, dane mesece i dan u nedelji i podesite ih sa **START/STOP** dugmetom.
- Obratiti pažnju da prilikom podešavanja sati prvo se pojavi, A, P i zatim H.
- U sistemu 12 sati, A (prepodne) ili P (poslepodne) se prikazuje na ekranu.
- U sistemu 24 sat, H se pojavljuje na ekranu.
- Pritisnuti **MODE** dugme da bi se potvrdila podešavanja.
- Ekran prikazuje trenutno vreme i simbol dana u nedelji je osvetljen.
- Pritisnuti **START/STOP** dugme za vreme normalnog režima da bi se prešlo sa sata na datum.

5.2 Alarmi

Podešavanje alarma

- Pritisnuti **MODE** dugme dva puta u normalnom režimu da se uđe u režim podešavanja alarma.
- Simbol sati i da na u netelji treperi
- Pritisnuti **START/STOP** dugme da se podese sati.
- Alarm simbol će se pojaviti na ekranu.
- Alarm je aktiviran.
- Pritisnuti **LAP/RESET** dugme.
- Minuti trepere na ekranu.
- Pritisnuti **START/STOP** dugme da se podese minuti.

- Pritisnuti **MODE** dugme da se potvrde podešavanja.
- Trenutno vreme i simbol alarma se pojavljuju na ekranu i simbol dana u nedelji je osvetljen.
- Kada se dostigne vreme alarma, alarm će zazvonditi.
- Ukoliko se alarm ne zaustavi sa **LAP/RESET** dugmetom, zvuk alarma će se automatski isključiti nakon nekoliko sekundi i ponovo aktivirati u isto vreme.
- Pritisnuti **START/STOP** dugme i snooz (odlaganje) opcija će se aktivirati. Zvuk alarma će se ponovo aktivirati nakon 5 minuta.
- Pritisnuti **LAP/RESET** i **START/STOP** u isto vreme da se aktivira/ugasi alarm funkcija.
- Simbol alarma se pojavi/nestane sa ekrana.
- Pritisnuti **LAP/RESET** dugme u normalnom režimu da bi se prešlo sa vremena na alarm.

5.3 Podešavanje dnevnog alarma

- Pritisnuti i držati **LAP/RESET** dugme u normalnom režimu.
- Podešeno vreme alarma će se prikazati na ekranu.
- Pritisnuti **MODE** dugme u isto vreme da bi se aktivirao dnevni alarm.
- Crna linija će se pojaviti ispod simbola dana u nedelji.
- Dnevni alarm je aktiviran.
- Pritisnuti i držati **LAP/RESET** dugme i istovremeno pritisnuti **MODE** dugme da bi se deaktivirala funkcija.
- Crna linija će nestati.

5.4 Funkcija štoperice

- Pritisnuti **MODE** dugme u normalnom režimu da bi se ušlo u režim štoperice. U režimu štoperice crne linije će svetlucati.
- Sa **START/STOP** dugmetom možete započeti i zaustaviti merenje.
- Pritisnuti **LAP/RESET** dugme očistila merenja.
- Ukupno merenje će biti 29 minuta i 59,99 sekundi i pokazivač merenja će biti u intervalima od 100-tog dela sekunde.
- Nakon prvih 30 minuta sat će se automatski prebaciti na povećanje od jedne sekunde.
- Nakon toga, najmanja jedinica više neće biti 100-ti deo sekunde već cela sekunda.

5.4.1 Razdvojeno merenje vremena

- Pritisnuti **START/STOP** da bi se aktivirala štoperica. pritisnuti **LAP/RESET** i proteklo vreme će se prikazati. Štoperica radi u pozadini i pritiskom na **LAP/RESET** dugme ponovo, trenutno vreme će se pojaviti na ekranu. Sa ovom funkcijom je moguće merenje neograničenog broja razdvojenih vremena od početka.

5.4.2 Skladištenje razdvojenog merenja

- Početi stopiranje vremena sa **START/STOP** dugmetom. Kada prvi trkač završi trku, pritisnuti **LAP/RESET** dugme i sa sledećim trkačem pritisnuti **START/STOP** dugme. Na ekranu možete očitati vreme prvog trkača i pritiskom **LAP/RESET** dugmeta vreme drugog trkača. Pritisnuti **LAP/RESET** dugme ponovo da se ponište vrednosti.

6. Zamena baterije

- Promeniti bateriju kada ekran ilili zvuk postanu slabi.
- Otvoriti odeok za baterije odvrcući šest malih šarafa sa odgovarajućim šrafčigerom.
- Ukloniti oprezno poklopac.
- Pomeriti dva držača baterije sa strane i staviti novu bateriju LR 44 (+ pol gore)
- Vraiti držače baterije nazad na bateriju.
- Pre nego što vratitie poklopac nazad, staviti traku za ruku u dve rupe.

7. Odlaganje otpada



Nikada ne bacati prazne i punjive baterije u kućni otpad. Kao potrošač, zahteva se od vas da ih odnesete u najbližu radnju ili odgovarajuće mesto za sakupljanje u zavisnosti od nacionalnog zakona ili lokalnih regulativa o zaštiti životne sredine.

Simbol za teške metale sadrži:
Cd=kadmijum, Hg=živa, Pb=olovo



Ovaj instrument je deklarisan u saglasnosti sa EU direktivom o odlaganju elektronike i električnih uređaja (WEEE).

Molimo vas da ne odlažete ovaj instrument u kućno smeće. Korisnik ima obavezu da odnese neispravan instrument na određeno mesto sakupljanja elektronike i električnih aparata, da bi se obezbedilo ekološko odlaganje.

8. Specifikacije

Prikaz sati/minuta/sekunda

23 sati, 59 minuta i 59 sekundi

Rezolucija:

U roku 30 minuta:

1/100 deo sekunde (ekran prikazuje minute, sekunde i 1/100 de sekunde)

Do 30 minuta:

1 sekunda (ekran prikazuje sate, minute i sekunde)

Potrošnja:

1 x LR44 (u paketu)

Dimenzije:

70 x 23 x 89 mm

Težina:

69 g (samo instrument)
