

KAŠIKA VAGA

Kašika vaga je koristan instrument u kuhinji za svako domaćinstvo. On pruža trenutni prikaz vrednosti težine začina, ulja, čaja, brašna, maslaca i dr. Pored svega toga postoji i mogućnost zbirnog vaganja do 3000 g (105 oz).

Funkcije:

Odvojiva kašika za lako čišćenje

Merenje težine i zapremine

Zbirna težina do 3000 g (105 oz)

Merenje jednog uzorka do 300 g (10 oz)

Jedinice mere: Unci (oz) i gram (g)

Automatsko isključenje

Čitljiv LCD ekran

Hold funkcija da bi se održale vrednosti na ekranu

Mogućnost tariranja

Indikator istrošenosti baterije

Specifikacije:

Maksimalna težina jednog merenja je 300 g/10 oz

Maksimalna zbirna težina 3000 g/105 oz

Preciznost merenja: 0.1 g/0.005 oz

Baterije: 2 x AAA

Uputstvo za upotrebu:

1. Pre prve upotrebe ukloniti jezičak u podeoku za baterije. Staviti kašiku u horizontalan položaj i pritisnuti „ON/TARE“ dugme da bi se vaga uključila. LCD će prikazati 0.00. Sada stavite hranu, začine...na vagu da bi ih izmerili.
2. Držati pritisnuto „Σ/UNIT“ dugme odprilike 3 sekundi da bi se odabrala jedinica mere (oz/g).
3. Postoje dva načina merenja
 - a. Stavite vagu u horizontalan položaj. Blago držite kraj vage da ne bi prevagnula na jednu stranu
 - b. Da bi izvršili merenje držite kašiku mirno u ruci i pazite da bude u horizontali
4. Zbirna funkcija: Ukoliko je težina $\geq 0,02$ oz (0,5g), pritisnuti „Σ/UNIT“ da bi se aktivirala zbirna funkcija. „Σ“ ikona će se pojaviti na LCD-u. Da bi nastavili dodavati vrednosti, prvo ispraznite kašiku i stavite novi sadržaj u nju (težina uzorka treba da je $\geq 0,02$ oz (0,5g)). Pritisnuti „Σ/UNIT“ dugme ponovo da bi sabrali vrednosti. Ikona „Σ“ će treperiti što znači da je vrednost dodata. Maksimalna zbirna težina je 3000 g (105). Ukoliko je zbirna težina veća od maksimalne dozvoljene, LCD će prikazati **0-Ld**. Da bi izašli iz zbirnog režima, isprazniti kašiku i pritisnuti „Σ/UNIT“. „Σ“ ikona će nestati sa ekrana.
5. Ukoliko želite da izmerite hranu/začine u ambalaži, pritisnite „ON/TARE“ dugme da bi ručno nulirali vrednost kada se ambalaža stavi na kašiku. Staviti hranu u ambalažu da bi se izmerila neto težina. LCD će prikazati negativnu vrednost nakon što se uklone svi objekti sa kašike. Pritisnuti „ON/TARE“ dugme ponovo da bi se vratili u redovan režim.

6. Pritisnuti „HOLD“ dugme da bi zamrzli vrednosti na ekranu. Čak i kada uklonite hranu, začine...itd. sa kašike ekran će prikazivati „zamrznute“ vrednosti. Pritisnuti „HOLD“ dugme ponovo da bi se vratili u normalan režim merenja, ili čekati 10 sekundi nakon čega se instrument automatski vrati u normalan režim.
7. Pritisnuti i držati „ON/TARE“ dugme odprilike 3 sekundi da bi isključili vagu. Ukoliko se instrument ne isključi u roku od 2 min. on će se sam isključiti.
8. Zapreminska skala na vagi se može koristiti za merenje zapremine tečnosti. Moguće je 15% tolerancije na greške nastale usred ljudskog vida.

Pažnja

1. Ovaj proizvod je precizan instrument sa osetljivošću od 0.005 oz/0,1 g. Molimo vas da sa njim rukujete nežno i izbegavate grubo rukovanje kao što je udaranje vage o objekte ili ispuštanje.
2. Maksimalna težina uzorka ne bi smela biti veća od 15.870 oz/450 g. Ova težina može uzrokovati nepopravljivu štetu na instrumentu.
3. Proizvod treba da je postavljen horizontalno kako bi se dobila tačna očitavanja. Takođe, važno je da se izbegnu smetnje od mobilnih telefona ili magnetnog polja. Samo onda započnite sa merenjem ukoliko ekran prikazuje 0.000 oz ili 0.0 g. Usled jakog elektromagnetnog zračenja može se desiti da se vrednost nulira na 0.0 g.
4. Uređaj mora biti uključen pre nego što izvršite bilo kakvo merenje. Ukoliko se predmet, koji je lakši od 50 grama, postavi na kašiku pre nego što je ona uključena, nakon njenog uključivanja ekran će prikazati nultu vrednost. Ukoliko se na vagu stavi predmet (dok je ona isključena) koji je teži više od 50 grama, na ekranu će se prikazati OUT2 i automatski će se isključiti.
5. Ukoliko ekran prikazuje UNST nakon uključivanja vage, znači da vaga nije u horizontali.
6. Ukoliko predmet koji je stavljen na vagu teži više od 301 g, LCD će prikazati O-Ld, označavajući da je vaga preopterećena.
7. Indikator ispražnjenosti baterije se prikazuje na ekranu kada je baterija prazna. Ekran će prikazati LO kada kada je baterija toliko ispražnjena da više instrument ne može vršiti svoju funkciju. U ovom slučaju instrument će se sam isključiti. Potrebno je zameniti 2 AAA baterije. Molimo vas da odlaganje praznih baterija vršite u skladu sa zakonom.
8. Vrh kašike koji se odvaja, moguće je prati. Međutim dršku kašike ne smete prati, stoga je samo obrišite sa mokrom krpom. NE URANJAJTE celu dršku u vodu i ne čistite je sa korozivnim sredstvima.
9. Ne koristiti u mikrotalasnoj peći ili u pećnici
10. Kašika-vaga bi se trebala koristiti i skladištiti na sobnoj temperaturi (18-29°C)