

**ELEKTRONSKI TERMOMETAR SA MIN/MAX FUNKCIJOM
TIP 30.1013**

Elektronski termometar je instrument, koji se može koristiti i u situacijama i na mestima gde druge instrumente ne bi mogli koristiti npr. teško dostižna mesta. Aparat je vodootporan za lakše održavanje, ali ekran nikada ne potapati u rastvor koji merimo (samo čeličnu sondu).

Opseg merenja : -40 °C do +200 °C
Radna temperatura : -20 °C do +50 °C
Tačnost merenja : +/- 1°C od -20°C do +100°C i +/- 2°C na drugim temperaturama
Ispis : 0.1° C
Baterija : 1kom 1,5 V
Automatsko isključenje : nakon 5 minuta.

Upotreba

Na aparatu se nalazi tri dugmeta.

- 1) Dugme °C/°F sa kojim možete podesiti u kojoj jedinici želite da merite.
- 2) Dugme MODE, koja služi za beleženje najniže i najviše temperature(ako je na ekranu ispis HOLD onda je aktivirana).
- 3) Ponovnim pritiskom dugmeta MODE možete očitati najvišu temperaturu .
- 4) Ponovnim pritiskom dugmeta MODE na ekranu će se pojaviti najniža temperatura koju je aparat merio od aktiviranja.
- 5) Ako ponovo pritisnete dugme MODE aparat će se vratiti na trenutnu temperaturu.
- 6) Za poništavanje najniže merene vrednosti držite pritisnuto dugme MODE 3 sekunde, kada je na ekranu ispis MIN sa temperaturom. Na ekranu će se pojaviti ispis : - - - MIN. Ponovnim pritiskom dugmeta MODE vraća se aparat na trenutnu temperaturu.

Za poništavanje najviše merene vrednosti držite pritisnuto dugme MODE 3 sekunde, kada je na ekranu ispis MAX sa temperaturom. Na ekranu će se pojaviti ispis: - - - MAX. Ponovnim pritiskom dugmeta MODE vraća se aparat na trenutnu temperaturu.

Pažnja!

Prije upotrebe aparata uverite se da je okolina odgovarajuća. Radio, televizija i ostali električni instrumenti mogu da tokom rada dovodu do smetnji u radu instrumenta. Da nebi došlo do oštećenja ili sagorevanja instrumenta, molimo ne stavljati ga u mikrotalasnu pećnicu.