

Uputstvo za upotrebu

Digitalni termometar 30.2028

1.Pre nego što upotrebite uređaj:

- Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu!
- Uvažavanjem uputstava sprečićete moguće štete na uređaju kao i gubitak prava na garanciju nepravilnim rukovanjem.Za štete nastale nepravilnim rukovanjem ne preuzimamo odgovornost.
- Obratite posebnu pažnju na upozorenja!
- Sačuvajte dobro ovo uputstvo.

2.Oblast primene i prednosti vašeg novog uređaja na prvi pogled

- Merenje temperature u prostorijama,rashladnim uređajima i sl.
- Fleksibilni držač za kačenje ili stajanje,sa magnetom

3.Za vašu sigurnost

- Proizvod je isključivo namenjen za gore opisane radnje.
- Neovlašćena popravka,nadogradnja i izmena uređaja nije dozvoljena.
- Ovaj uređaj nije namenjen u medicinske svrhe i javno informisanje već isključivo sa privatnu upotrebu.

OPREZ!Opasnost od povređivanja:

- Držite uređaj i bateriju van domašaja dece.
- Ne bacajte bateriju u vatru i ne dopunjavajte je.Opasnost od eksplozije!!!!
- Baterija može biti opasna po život ako se proguta.U slučaju da se proguta potražiti obavezno medicinsku pomoć.
- Baterije sadrže štetne kiseline.Da bi ste izbegli curenje baterije,slabe u što kraćem roku zameniti.
- Izvadite bateriju iz uređaja ako ga ne koristite duže vreme.
- Prilikom rukovanja isurelim baterijama koristiti zaštitne rukavice i naočare.

Važne napomene po bezbednost proizvoda!

- Ne izlagati uređaj ekstremnim temperaturama,vibracijama i udarcima.

- Izvadite bateriju iz uređaja ako ga ne koristite duže vreme.
- Prilikom rukovanja isurelim baterijama koristiti zaštitne rukavice i naočare.

Važne napomene po bezbednost proizvoda!

- Ne izlagati uređaj ekstremnim temperaturama,vibracijama i udarcima.
 - Čistite aparat blago navlaženom krpom,bez upotrebe hemijskih sredstava.
 - Čuvati ga od tečnosti!
- #### 4.Pokretanje aparata
- Otvorite fah za bateriju na poleđini aparata i otklonite foliju za izolaciju sa baterije.
 - Skinite zaštitnu foliju sa displeja
 - Pritisnite ON/OFF taster
 - Na displeju se pojavljuje aktuelna temperatura.
 - Pritisnite taster C/F za odabir merne jedinice.

4.1.Postavljanje termometra

- Sa otklopivim držačem aparat se može okačiti na odgovarajuće mesto ili učvrstiti sa magnetom.
- Držač leži pravilno ako prilikom otvaranja čujete „klik“.
- Ako želite da aparat stoji sklopite držač.

4.2.Simbol pahuljice

- Simbol pahuljice se pojavi kada je u frižideru temperatura optimalna između 4 i 8 °C

5.Zamena baterije

- Kada se na ekranu pojavi symbol baterije molimo vas zamenite bateriju
- Postavite novu CR 2025 bateriju,plus pol na gore.

6.Tehnički podaci

Raspon merenja	od -20 do +50 °C
Napajanje	1 x CR 2025 baterija
Dimenzije	68 x 14 x 60 mm
Težina	32 gr

Uputstvo za upotrebu

Digitalni termometar 30.2028

1.Pre nego što upotrebite uređaj:

- Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu!
- Uvažavanjem uputstava sprečićete moguće štete na uređaju kao i gubitak prava na garanciju nepravilnim rukovanjem.Za štete nastale nepravilnim rukovanjem ne preuzimamo odgovornost.
- Obratite posebnu pažnju na upozorenja!
- Sačuvajte dobro ovo uputstvo.

2.Oblast primene i prednosti vašeg novog uređaja na prvi pogled

- Merenje temperature u prostorijama,rashladnim uređajima i sl.
- Fleksibilni držač za kačenje ili stajanje,sa magnetom

3.Za vašu sigurnost

- Proizvod je isključivo namenjen za gore opisane radnje.
- Neovlašćena popravka,nadogradnja i izmena uređaja nije dozvoljena.
- Ovaj uređaj nije namenjen u medicinske svrhe i javno informisanje već isključivo sa privatnu upotrebu.

OPREZ!Opasnost od povređivanja:

- Držite uređaj i bateriju van domašaja dece.
- Ne bacajte bateriju u vatru i ne dopunjavajte je.Opasnost od eksplozije!!!!
- Baterija može biti opasna po život ako se proguta.U slučaju da se proguta potražiti obavezno medicinsku pomoć.
- Baterije sadrže štetne kiseline.Da bi ste izbegli curenje baterije,slabe u što kraćem roku zameniti.

- Čistite aparat blago navlaženom krpom,bez upotrebe hemijskih sredstava.
 - Čuvati ga od tečnosti!
- #### 4.Pokretanje aparata
- Otvorite fah za bateriju na poleđini aparata i otklonite foliju za izolaciju sa baterije.
 - Skinite zaštitnu foliju sa displeja
 - Pritisnite ON/OFF taster
 - Na displeju se pojavljuje aktuelna temperatura.
 - Pritisnite taster C/F za odabir merne jedinice.

4.1.Postavljanje termometra

- Sa otklopivim držačem aparat se može okačiti na odgovarajuće mesto ili učvrstiti sa magnetom.
- Držač leži pravilno ako prilikom otvaranja čujete „klik“.
- Ako želite da aparat stoji sklopite držač.

4.2.Simbol pahuljice

- Simbol pahuljice se pojavi kada je u frižideru temperatura optimalna između 4 i 8 °C

5.Zamena baterije

- Kada se na ekranu pojavi symbol baterije molimo vas zamenite bateriju
- Postavite novu CR 2025 bateriju,plus pol na gore.

6.Tehnički podaci

Raspon merenja	od -20 do +50 °C
Napajanje	1 x CR 2025 baterija
Dimenzije	68 x 14 x 60 mm
Težina	32 gr