

Alkoholmetar

Alkoholmetar meri procenat alkohola u tečnosti (rakija). Za merenje je potrebno da se koristi menzura napunjena do ivice. Pažljivo spustiti merač u menzuru. Alkoholmetar treba da pluta u rastvoru. Kada se smiri površina tečnosti onda se pristupa očitavanju, tako što se gleda dokle je došao nivo tečnosti na skali.

Potrebno je napomenuti da alkoholmetar treba da bude potpuno čist i suv pre upotrebe da bi merenje bilo precizno i tačno.

Ako je moguće tečnost koja se meri treba da ima temperaturu od 20°C. Sva merenja koja nisu bila na ovoj temperaturi treba da se koriguju pomoću skale koja se nalazi na termometru samog alkoholmetra.