

## **DIGITALNI VINSKI TERMOMETAR 14.2008**

### **6°....10°C**

Lagana sveža bela vina, šampanjac

### **10°....12°C**

Puna, aromatična bela vina, Rose

### **14°....16°C**

Mlada lagana crna vina

### **16°....20°C**

Zrela i sadržajna crna vina

Samo pri pravoj temperaturi vino pokaže njegov puni buke. Zato je za svakog uživaoca vina termometar nužan instrument

#### **Upotreba:**

- Termometar jednostavno zakačite natelo flaše. Pri tom se termometar putem jednog dugmeta sam uključuje i temperatura se pojavljuje odmah na ekranu.
- Nakon merenja odstranite termometar sa flaše i on će se sam isključiti nakon nekog vremena.
- Za duži vek baterije preporučuje se odmah nakon merenja skinuti termometar sa flaše.
- Baterija je nezamenjiva i stoga nemojte pokušavati da je odstranite.

#### **Održavanje:**

- Ne izlažite instrument ekstremnim temperaturama, udarcima i vibracijama.
- Čistite aparat sa mekom i blago navlaženom krpom bez upotrebe bilo kakvih hemijskih sredstava ili rastvora.
- Nepravilnim rukovanjem i nestručnim otvaranjem gubi se pravo na reklamaciju.

#### **Tehnički podaci:**

Raspon merenja:	od -9° do +65°C
Tačnost:	± 1°C
Vek baterije:	oko 2.000 Sati u trajnoj upotrebi / 4-5 godina ako se koristi svaki dan oko 3 min.
Baterija:	Dugmasta CR2032 3V
Težina:	24 g
Dimenzije:	D=73.2 mm x Š=15.6 mm, ø 40 mm

## **DIGITALNI VINSKI TERMOMETAR 14.2008**

### **6°....10°C**

Lagana sveža bela vina, šampanjac

### **10°....12°C**

Puna, aromatična bela vina, Rose

### **14°....16°C**

Mlada lagana crna vina

### **16°....20°C**

Zrela i sadržajna crna vina

Samo pri pravoj temperaturi vino pokaže njegov puni buke. Zato je za svakog uživaoca vina termometar nužan instrument

#### **Upotreba:**

- Termometar jednostavno zakačite natelo flaše. Pri tom se termometar putem jednog dugmeta sam uključuje i temperatura se pojavljuje odmah na ekranu.
- Nakon merenja odstranite termometar sa flaše i on će se sam isključiti nakon nekog vremena.
- Za duži vek baterije preporučuje se odmah nakon merenja skinuti termometar sa flaše.
- Baterija je nezamenjiva i stoga nemojte pokušavati da je odstranite.

#### **Održavanje:**

- Ne izlažite instrument ekstremnim temperaturama, udarcima i vibracijama.
- Čistite aparat sa mekom i blago navlaženom krpom bez upotrebe bilo kakvih hemijskih sredstava ili rastvora.
- Nepravilnim rukovanjem i nestručnim otvaranjem gubi se pravo na reklamaciju.

#### **Tehnički podaci:**

Raspon merenja:	od -9° do +65°C
Tačnost:	± 1°C
Vek baterije:	oko 2.000 Sati u trajnoj upotrebi / 4-5 godina ako se koristi svaki dan oko 3 min.
Baterija:	Dugmasta CR2032 3V
Težina:	24 g
Dimenzije:	D=73.2 mm x Š=15.6 mm, ø 40 mm