

## **DIGITALNI MIN-MAX TERMOMETAR 30.1020**

### **Raspon merenja**

Spoljašnji prostor: -50 °C/ +60 °C (-58 F/+140 F)

Unutrašnji prostor: -10 °C/ +50 °C (+14 F/+122 F)

Na poledini aparata se može odabrati jedinica mere temperature °C/°F

Montiranje: Termometar okačiti na zid u blizini prozora. Kabel sa senzorom sprovesti kroz prozor (obratite pažnju da oštre ivice prozora ne oštete kabel)

### **Rukovanje:**

#### **A. Gornji ekran**

1. Termometar pokazuje aktuelnu spoljašnju temperaturu
2. Pritiskom na MAX-MIN taster pojaviće se od zadnjeg poništavanja dostignuta maksimalna temperatura.
3. Ponovnim pritiskom na MAX-MIN taster na ekranu će se pojaviti od zadnjeg poništavanja dostignuta minimalna temperatura.
4. Za povratak na aktuelnu spoljašnju temperaturu pritisnite još jednom taster MAX-MIN.
5. Pritiskom na RESET taster možete poništiti zabeležene maksimalne i minimalne temperature.

#### **B. Donji ekran**

1. Pokazuje aktuelnu unutrašnju temperaturu
- 2.- 5. Kao i kod gornjeg ekrana samo se podaci odnose na unutrašnji prostor