

Digitalni ubodni min/max termometar 30.1040

FUNKCIJE

- Aktuelna temperatura MAX/MIN/HOLD
- Vreme merenja T90 ca.8 sek.
- Automatsko isključivanje sa funkcijom konstantnog merenja
- Ubodni senzor temperature dužine 105 mm
- Vodo otporan,moguća kalibracija
- Namjenjen za domaćinstvo, posao, hobij
- Izrađen po HACCP standardu
- Sa plastičnom futrolom i šnalom
- Baterija u paketu



RUKOVANJE

- Skinuti zaštitnu foliju sa displeja
- Otvoriti uz pomoć kovanicice fah za bateriju(okrenuti u pravcu strelice OPEN)
- Postaviti bateriju u ležište sa + polom na gore
- Zatvoriti fah za baterije (okrenuti ga u pravcu strelice CLOSE)
- Termometar je ovim spreman za merenje
- Na ekanu je prikazana trenutna temperatura
- Senzor se nalazi na vrhu ubodne sonde
- Pritisnuti MAX/MIN/HOLD taster jednom
- Na ekranu će se pojavit ispis HOLD
- Izmerena temperatura će biti „zamrznuta“ na ekranu
- Pritisnuti tri puta MAX/MIN/HOLD taster za povratak na normalnu funkciju

MAX/MIN FUNKCIJA

- Pritisnuti u normalnoj funkciji dva puta MAX/MIN/HOLD taster i na ekranu će se pojaviti maksimalna izmerena temperatura od zadnjeg poništavanja.
- Pritisnuti još jednom MAX/MIN/HOLD taster i na ekranu će se pojaviti minimalna izmerena temperatura od zadnjeg poništavanja
- Pritisnuti još jednom MAX/MIN/HOLD taster za povratak u normalnu funkciju
- Za poništavanje maksimalne ili minimalne temperature tokom uvida u maksimum ili minimum pritisnuti i držati MAX/MIN/HOLD taster na tri sekunde.
- Na ekranu će se pojaviti “- -”

ISKLJUČIVANJE TERMOMETRA

- Pritisnuti taster ON/OFF na dve sekunde
- Na ekranu će se pojaviti natpis OFF
- Termometar će se isključiti
- Ako se termometar ne koristi,sam će se isključiti nakon ca 10 minuta

ODABIR MERNE JEDINICE C°/F°

- Na poledini instrumenta se nalazi sivo dugme koje treba pritisnuti nekim špicastim predmetom za odabir merne jedinice

KONTINUIRANO MERENJE

- U normalnoj funkciji pritisnuti MAX/MIN/HOLD taster 3 sekunde
- Na ekranu će se pojavit X
- Automatsko isključivanje termometra je isključeno
- Držati MAX/MIN/HOLD taster pritisnutim automatsko isključivanje termometra je uključeno

KALIBRISANJE

- Pritisnuti taster ON/OFF
- Postaviti aparat na tri minute u posudu sa ledenom vodom sve dok se temperatura ne menja ($\pm 2^{\circ}\text{C}$)
- Pripremanje ledene vode:Napuniti termos ako je moguće sa malim komadićima leda.Nakon toga dopuniti do vrha hladnom vodom tako da u međuprostoru ne bude vazduha.Nakon ca. 30 min. će se stvoriti temperatura ledene vode od 0°C .Ta temperatura bi trebala da se zadrži 24h ali to naravno zavisi od kvaliteta samog termosa.
- Obratite pažnju,da pri tom sonda termometra bude potopljena barem na 2/3 svoje dužine.
- Držati pritisnutim taster C/F na oko 3 sekunde da bi se ušlo u kalibraciju.
- Natpis CAL će se pojavit na ekranu
- Sačekati dok se temperatura na ekranu stabilizuje na 0°C ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$)
- Držati taster C/F do se na ekranu ne pojavi 0°C
- Aparat je sada kalibriran
- Puštanjem tastera C/F termometar se vraća u normalnu funkciju.

ZAMENA BATERIJE

- Bateriju je potrebno zameniti čim se simbol baterije pojavi na ekranu.
- Upotrebljavajte alkalne baterije i ne zaboravite položaj polova baterije.Slabe baterije zameniti što pre dok nije došlo do isticanja istih u sam aparat.

ODRŽAVANJE

- Čuvajte instrument na suvom mestu i ne izlažite ga ekstremnim temperaturama i udarcima.Čistite ga blago nakvašenom mekom krpom bez upotrebe hemijskih sredstava.
- Neovlašćeno otvaranje ili popravak instrumenta povlači za sobom gubitak prava na reklamaciju i garantni rok.

TEHNIČKI PODACI

Raspon merenja.....od - 40°C do +250°C (od -40°F do +482°F)
 Tačnost merenja..... $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ u rasponu od -10 do 100 °C inače $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$
 Baterija.....1 x LR44 (pljosnata baterija)