

DIGITALNI TERMO/HIGROMETAR 30.5013

Sa ovim aparatom može se sa preciznošću odrediti temperatura i relativna vlažnost,uzimajući u obzir najnižu i najvišu izmerenu vrednost,kod obe funkcije (MAX-MIN).

Opseg merenja: -10°C do +60°C temperature
10% do 99% relativna vlažnost vazduha

Tačnost merenja: +/- 1°C u opsegu od -10°C do +50°C
+/- 5% u opsegu od 25% do 75% u temperaturnom rasponu između 0°C do +50°C

Baterija: 1x AAA 1,5 V

UPOTREBA:

1. Otvorite poklopac kućišta baterije,izvadite zaštitni papir i skinite zaštitnu foliju sa ekrana.Sada je instrument spreman za rad.
2. Jedinicu merenja (C° ili F°)možete promeniti pomeranjem prekidača na poleđini aparata.
3. U gornjem delu ekrana se vidi relativna vlažnost vazduha i temperatura u prostoriji,a u donjem delu relativna vlažnost vazduha i temperatura napolju.
4. MAX-MIN funkcija
 - Pritisnite dugme MAX-MIN i pokazaće vam se najviša izmerena vrednost temperature i vlažnosti vazduha.
 - Kada ponovo pritisnete dugme MAX-MIN pokazaće se najniža izmerena vrednost temperature,a isto tako i relativnu vlažnost.
 - Sa ponovnim pritiskom na dugme MAX-MIN vraćate se na trenutnu temperaturu.
5. Kada želite da poništite zabeležene vrednosti držite dugme RESET pritisnutim oko 3 sekunde.
6. Aparat možete okačiti ili postaviti na sto.
7. Ako se baterija istrošila u donjem delu ekrana pojaviće se znak.Zamenite bateriju novom.

Pre bilo kakve reklamacije u vezi neispravnosti aparata proverite i zamenite bateriju.

DIGITALNI TERMO/HIGROMETAR 30.5013

Sa ovim aparatom može se sa preciznošću odrediti temperatura i relativna vlažnost,uzimajući u obzir najnižu i najvišu izmerenu vrednost,kod obe funkcije (MAX-MIN).

Opseg merenja: -10°C do +60°C temperature
10% do 99% relativna vlažnost vazduha

Tačnost merenja: +/- 1°C u opsegu od -10°C do +50°C
+/- 5% u opsegu od 25% do 75% u temperaturnom rasponu između 0°C do +50°C

Baterija: 1x AAA 1,5 V

UPOTREBA:

5. Otvorite poklopac kućišta baterije,izvadite zaštitni papir i skinite zaštitnu foliju sa ekrana.Sada je instrument spreman za rad.
6. Jedinicu merenja (C° ili F°)možete promeniti pomeranjem prekidača na poleđini aparata.
7. U gornjem delu ekrana se vidi relativna vlažnost vazduha i temperatura u prostoriji,a u donjem delu relativna vlažnost vazduha i temperatura napolju.
8. MAX-MIN funkcija
 - Pritisnite dugme MAX-MIN i pokazaće vam se najviša izmerena vrednost temperature i vlažnosti vazduha.
 - Kada ponovo pritisnete dugme MAX-MIN pokazaće se najniža izmerena vrednost temperature,a isto tako i relativnu vlažnost.
 - Sa ponovnim pritiskom na dugme MAX-MIN vraćate se na trenutnu temperaturu.
5. Kada želite da poništite zabeležene vrednosti držite dugme RESET pritisnutim oko 3 sekunde.
6. Aparat možete okačiti ili postaviti na sto.
7. Ako se baterija istrošila u donjem delu ekrana pojaviće se znak.Zamenite bateriju novom.

Pre bilo kakve reklamacije u vezi neispravnosti aparata proverite i zamenite bateriju.