

MINI – K Termo element – termometar

Termometar je namenjen za merenje temperature priključenjem na NiCr-Ni termo-senzore tipa K.Termo-senzor nije u paketu sa aparatom.

Rukovanje:

1.Uključenje:

Da bi se aparat uključio pritisnuti dugme ON/HOLD

2.LCD ekran

Sve važne informacije biće prikazane na LCD ekranu aparata

- 2.1. Pokazuje aktuelnu temperaturu
- 2.2. Negativnu izmerenu temperaturu
- 2.3. Status baterije
- 2.4. HOLD – Automatsko isključivanje nakon 15 sekundi
- 2.5. Jedinica mere C°/F°

3.Merenje temperature

Odaberite temperaturnu jedinicu C° ili F°

4.Mesto merenja

Pozicionirajte vrh termo-senzora na željeno mesto.Sačekajte dok se temperatura stabilizuje da bi ste mogli očitati ispravan rezultat merenja.Nakon 4 minute aparat se automatski isključuje.Ukoliko pritisnete dugme HOLD i na ekranu se pojavi natpis HOLD aparat će se isključiti nakon 15 sekundi.

PAŽNJA !

Zaštите aparat od:

1.Elektrostatičkog elektriciteta i elektromagnetskog zračenja

2.Termičkih šokova putem naglih promena temperature okruženja.Pri velikim promenama temperature okruženja ostaviti instrument oko 30 minuta u novom okruženju pre nego što ga upotrebite.

4.Aparat nije namenjen za merenje ljudske temperature .

5.Čuvajte aparat na sigurnom mestu daleko od domaćaja dece.

Održavanje aparata:

Molimo čistite aparat mekom pamučnom krpom,koju možete blago nakvasiti vodom ili medicinskim alkoholom.Ne koristite Aceton i čuvajte aparat pod dozvolenim okolnostima na -20 do +65 C°.

SPECIFIKACIJA

Raspon merenja	Od -64 do +1370 C° (od -83,2 do 1999 F°) - tip K – utičnica
Radna temperatura	Od 0 do 50 C° (32 do 122 F°)
Tačnost (Tamb = 25 C°)	± 1% ili 1C° (1,8 F°)
Ispis (od -9,9 do 199,9 C°)	Jedna decimala tj 0,1 C°/F°
Životni vek baterije	100 sati neprekidnog rada
Dimenzije	78 x 43 x20 mm
Težina	40 g