

## **Digit.ubodni termometar P200 30.1015**

Otklonite zaštitnu foliju sa ekrana aparata.Otvorite fah za baterije na poledini aparata i otklonite zaštitnu izolacionu traku.Nakon toga aparat je spreman za upotrebu.

### **Taster (ON/OFF)**

Pritiskom na taster uključujete ili isključujete aparat.

### **Auto OFF-funkcija**

Aparat se nakon 15-tak minuta sam automatski isključuje,ukoliko se u tom vremenskom periodu ne pritisne ni jedan taster.

### **Taster (°C/°F)**

Služi za biranje između mernih jedinica.Odabrana merna jedinica ostaje uključena i nakon isključenja aparata.

### **Taster MODE**

Pritisnite MODE taster i izmerena temperature će biti zadržana na ekranu(ispis HOLD).Ponovnim pritiskom na taster pojaviće se zadnja maksimalna izmerena temperatura od zadnjeg poništavanja(ispis MAX). Ponovnim pritiskom na taster pojaviće se zadnja minimalna izmerena temperatura od zadnjeg poništavanja(ispis MIN).Jednim narednim pritiskom na taster vraćate se u normalnu funkciju.Za poništavanje zapamćenih podataka pritisnite taster MODE na 3 sekunde kada je prikazana maksimalna ili minimalna temperature.Nakon poništavanja ispis je (---).

### **Zamena baterija**

Za otvaranje faha baterije na poklopcu faha odvrnite dva šarafa i zamenite baterije.

### **Tehnički podaci**

Raspon merenja: od -40°C do +200°C

Kabel: max. 80°C

Ispis: 0,1°C u pomenutom rasponu

Tačnost: ±1°C od -10°C do 100°C inače ±2°C

Senzor: NTC

Baterije: 2 x 1,5 V AAA

Dimenzije: 95 x 60 x 18 mm

Težina: 130 g.

**Pažnja: Kabel aparata nije vatrostalan!**